

# TECHNICAL INFO HONDA

## ○ Тип автомобиля

Honda Civic, (06-12), 1,8л, R18A2, 103кВт (140 л.с.), при 6300 об/мин, R-Cat, год выпуска 2006-2012

## ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели.

## ● ПРОБЛЕМА

Сигнальные лампочки ABS, тормозной системы и ручного тормоза загораются при запуске двигателя.

## ○ Причина проблемы

Могут быть зафиксированы коды ошибок.

При запуске двигателя возникает низкое напряжение батареи.

## ○ Устранение неисправности

Рекомендуется вывести коды ошибок из памяти, при необходимости устранить неисправность.

Кроме того, вы должны зарядить или заменить батарею.

## ○ Тип автомобиля

Honda Civic, (06-12), 1,8л, R18A2, 103кВт (140 л.с.), при 6300 об/мин, R-Cat, год выпуска 2006-2012

## ○ Рассматриваемые автомобили

Все модели, произведенные между 2005 и 2008 гг.

## ● ПРОБЛЕМА

Тормозные подергивания, возникающие в передних колесах.

## ○ Причина проблемы

Передние тормозные диски могут иметь чрезмерное боковое биение.

## ○ Устранение неисправности

Рекомендуется проверить боковое биение передних тормозных дисков (макс. 0,05 мм). Если необходимо, заменить тормозные диски.

# TECHNICAL INFO

## HONDA

### ○ Тип автомобиля

Honda

### ○ Рассматриваемые автомобили

Honda Civic MJ 2006-2007

Honda CR-V MJ 2007

### ● ПРОБЛЕМА

Код ошибки: U0122.

Кроме того, могут быть сохранены коды ошибок относящиеся к CAN шине.

### ○ Причина проблемы

Плохое заземление блока управления ABS.

### ○ Устранение неисправности

Прежде всего, рекомендуется проверить состояние точки заземления.

[Honda Civic: за передним бампером; CR-V: ниже блока управления ABS.]

При необходимости, рекомендуется зачистить или затянуть точку заземления. Удалите из памяти коды ошибок, если необходимо, устраните неисправность.